

Liftomat - dvižnik



Liftomati - dvižniki različnih dolžin in hodov

Ocena: Še ni ocenjeno

Cena:

Osnovna cena z davkom: 16,90 €

Prodajna cena: 16,90 €

Popust:

[Postavite vprašanje o tem izdelku](#)

Opis

NE NAROŽAJ, DOKLER NE PREBEREŠ NAVODIL KAKO IZBRATI PRAVILEN LIFTOMAT !!!

Pred naročilom, nam mora biti jasno, da je najpomembnejše pri izbiri liftomata, **kako**

visoko (v najnižjem položaju) bo stol prišel z dviganjem. (Velikost liftomata pri tem nima nobene vloge (zaradi različnih izvedb) - sliši se čudno vendar je res - obrazložitev: liftomat lahko sede v podnožje različno globoko, tako, da proti tlem gleda ali ne gleda iz podnožja stola - glej sliko liftomata: levi liftomat je cca 2 cm krajši, vendar je zaradi izvedbe (sede globlje) stol nižji kar za 8 cm....))

Če želimo izbrati ustrezen liftomat se držimo naslednjega postopka.

1. fi-premer liftomata mora biti - Premer spodaj konus cca 48-50 mm (fi luknje v podnožju - zvezdi) , premer zgoraj konus cca 25-28 mm (fi luknje v mehanizmu)

2. Vse kar piše na liftomatu ali velikost liftomata, ni podatek kako visoko po stol prišel z dviganjem. Da izberete pravi liftomat je treba določiti najnižjo točko dviganja pri stolu, kar določimo s pomočjo [videa\(klikni me\)](#)

Liftomat (stari) vstavimo v podnožje (kovinsko, plastično) in ga spustimo na **najnižjo točko**. Mero - višino pričetka dviganja izmerimo od roba podnožja (kot na videu) pa do vrha liftomata v najnižji točki (najbolj spuščen liftomat) [video\(klikni me\)](#).

Ob spletnem naročilu obvezno pod "Sporočilo prodajalcu" navedite višino izmerjeno po navodilih - videu.

Obvezno preberi ! Pomoč pri menjavi in določitvi višine.

1. Na fotografiji pogledajte kako izgleda liftomat (vaš odstranjeni mora izgledati prav tako).
2. Nikoli ne razstavlajte liftomata. (ne odstranjujte varovala na spodnji strani - podrli boste liftomat)
3. Liftomat ima konus na obeh straneh (ni privarjen ali privijačen (čepav se tako zdi - izredno težko gre narazen) le konusa ga tako držita, izbiti ga morate iz mehanizma in podnožja) (Video - prikaz menjave dvižnika - angleščina - klikni povezavo <https://youtu.be/pV-wXwoQovc>)
4. Nov, oziroma stari (za določitev višine), liftomat se samo položi(vtakne) v podnožje (spodaj) in v mehanizem (zgoraj). (ko pa se na stol prvič usede, ga konusa primeta in ne gre več narazen).

Liftomat zamenjamo tudi v naši delavnici. Cena liftomata z montažo: 32 eur+ddv

[Klikni me - Video - kako določiti višino pričetka dviga stola. Pred izmero mora biti liftomat spuščen na najnižjo točko.](#)

