

Liftomat - dvižnik



Liftomati - dvižniki različnih dolžin in hodov

Ocena: Še ni ocenjeno

Cena:

Osnovna cena z davkom: 16,90 €

Prodajna cena: 16,90 €

Popust:

[Postavite vprašanje o tem izdelku](#)

Opis

NE NAROČAJ, DOKLER NE PREBEREŠ NAVODIL KAKO IZBRATI PRAVILEN LIFTOMAT !!!

Pred naročilom, nam mora biti jasno, da je najpomembnejše pri izbiri liftomata, **kako**

visoko (v najnižjem položaju) bo stol pri?el z dviganjem. (Velikost liftomata pri tem nima nobene vloge (zaradi razli?nih izvedb) - sliši se ?udno vendar je res - obrazložitev: liftomat lahko sede v podnožje razli?no globoko, tako, da proti tlem gleda ali ne gleda iz podnožja stola - glej sliko liftomata: levi liftomat je cca 2 cm krajsi, vendar je zaradi izvedbe (sede globje) stol nižji kar za 8 cm....)

?e želimo izbrati ustrezan liftomat se držimo naslednjega postopka.

1. fi-premer liftomatov mora biti - Premer spodaj konus cca 48-50 mm (fi luknje v podnožju - zvezdi) , premer zgoraj konus cca 25-28 mm (fi luknje v mehanizmu)
2. Vse kar piše na liftomatu ali velikost liftomata, ni podatek kako visoko po stol pri?el z dviganjem. Da izberete pravi liftomat je treba dolo?iti najnižjo to?ko dviganja pri stolu, kar dolo?imo s pomo?jo [videa\(klikni me\)](#)

Liftomat (stari) vstavimo v podnožje (kovinsko, plasti?no) in ga spustimo na **najnižjo to?ko**. Mero - višino pri?etka dviganja izmerimo od roba podnožja (kot na videu) pa do vrha liftomata v najnižji to?ki (najbolj spuš?en liftomat) [video\(klikni me\)](#).

Ob spletnem naro?ilu obvezno pod "Sporo?ilo prodajalcu" navedite višino izmerjeno po navodilih - videu.

Obvezno preberi ! Pomo? pri menjavi in dolo?itvi višine.

1. Na fotografiji poglejte kako izgleda liftomat (**vaš odstranjeni mora izgledati prav tako**).
2. Nikoli ne razstavljajte liftomata. (**ne odstranujte varovala na spodnji strani - podrli boste liftomat**)
3. Liftomat ima konus na obeh straneh (**ni privarjen ali privija?en (?eprav se tako zdi - izredno težko gre narazen) le konusa ga tako držita, izbiti ga morate iz mehanizma in podnožja**) (**Video - prikaz menjave dvižnika - angleš?ina - klikni povezavo <https://youtu.be/pV-wXwoQovc>**)
4. Nov, oziroma stari (za dolo?itev višine), liftomat se samo položi(vtakne) v podnožje (spodaj) in v mehanizem (zgoraj). (**ko pa se na stol prvi? usede, ga konusa primeta in ne gre ve? narazen**).

Liftomat zamenjamo tudi v naši delavnici. Cena liftomata z montažo: 32 eur+ddv

Klikni me - Video - kako dolo?iti višino pri?etka dviga stola. Pred izmero mora biti liftomat spuš?en na najnižjo to?ko.

